

DIXELL XRB70CH



Thermostaat



Gebruik van de thermostaat

icoon	omschrijving
SET	Indrukken om de setpoint waarde en het werkelijke setpoint waarde weer te geven.
	Om het licht in en uit te schakelen. Houd deze 3 seconden ingedrukt om het opgeslagen besparingsprogramma te resetten.
	Indrukken voor meer dan 3 seconden om het ontdooien te starten.
	(Omhoog) In instellingen door de parametercodes heen bladeren of het verhoogt de weergavewaarde.
	(Omlaag) In instellingen door de parametercodes heen bladeren of het verlaagt de weergavewaarde.
ECO 	ECO button om de energiebesparende modus te activeren of deactiveren. Let op dat de verlichting in ECO modus nog apart moet worden aangezet.

Combinatie toetsen

	<p>Vrijgave toetsenbord. Houd deze 3 seconden ingedrukt om het toetsenbord vrij te geven of deze te blokkeren. Het "off" label verschijnt op het display en het toetsenbord is vrij gegeven. Het "on" label verschijnt en het toetsenbord is geblokkeerd.</p>
	<p>Ga terug naar omgevingstemperatuurweergave</p>

Instelling thermostaat

Om het setpoint te zien;

De set-toets geeft toegang tot een snel menu waar het mogelijk is om het volgende te zien:

- De setpoint waarde
- De werkelijke setpoint waarde (rSE)

Om het setpoint te wijzigen;

1. Druk en houd SET voor meer dan 3 sec ingedrukt tot SET in beeld komt en de "°C" begint te knipperen.
2. Druk nogmaals op SET en de waarde van het setpoint wordt getoond.
3. Verhoog of verlaag het setpoint met de pijltjestoetsen verhogen of verlagen.
4. Om de nieuwe instelwaarde te behouden drukt u 4 x op set of wacht 60 seconden.

Bekijk de instructie op video:

<https://webshop.gamko.com/instructievideosthermostaten>

Of direct op youtube: <https://youtu.be/FlgvpGHDDHc>

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op: 076 - 5087 500